


※スパイラルワイヤーの場合は2～5の行程で外側螺旋ワイヤーを必要な所まで一旦外しておいて下さい


1. 本体からキッツとワイヤー・グリツを外す




2. キッツを先に通しグリツにワイヤーを挿入する（10～15センチ程出す）




3. グリツから出たワイヤーを本体の長孔から出し




4. 本体を回してグリツを2～3山捻じ込む



5. 長孔から出たワイヤーを手で引張る ※（スパイラルワイヤーの場合は外側螺旋状ワイヤーを必要な所まで外す）



6. 手で引張った後、グリツ先端をスパナで保持し本体を回して張る（本体の孔を使いドライバー等で）
（10mmスパナ使用）



7. 適度に張った後キッツを締めて完了（余剰部をカットする場合は50～100mm残して下さい）※緩んだ場合に引張りなおしをする為
カットする場合

